

Instructiekaart vaatwasmiddelen bag-in-box




www.etol.nl
info@etol.nl
0180-414 306

Loskoppelen:



1. Haal de verpakking uit het rekje of uit de kast en zet net voor u neer op de vloer.



2. Schroef de koppeling tegen de klok in los van de verpakking.



3. Indien de koppeling aanslag vertoont, spoelen in lauwwarm water.



4. Vouw de box uit elkaar. De plastic binnenzak kan bij het restafval en de kartonnen box bij het oud papier.

Aansluiten:



5. Zet de nieuwe verpakking rechtop en open deze volgens instructie.



6. Schroef de koppeling met de klok mee vast op de verpakking.



7. Controleer of de koppeling aansluit op de verpakking. Zo niet, herhaal stap 6.



8. Plaats de box terug op zijn plaats met de koppeling naar boven en het etiket naar voren.

Checklist voor een schone vaat

- Sorteren:** Sorteert de vaat op materiaal soort. Let op! Asbakken dienen niet in de vaatwasser gewassen te worden.
- Ontklien:** Verwijder al het grof vuil van de vaat. Indien dit niet gebeurt kan de vaatwasser verstopt raken.
- Voorspoelen:** Spoel de sterk vervuilde vaat voor met lauwwarm water. Dit voorkomt overtollig zeepvorming. Let op! Spoel niet na met te heet water.
- Voorweken:** Leg sterk vervuilde materialen, zoals ingebrande pannen in warm water met voorwekmiddel. Behandel evt. voor met pannenspons en spoel vervolgens na.
- Belading:** Gebruik voor elk type servies de daarvoor bestemde korf. Let op! Belaad de korven niet te vol.
- Planning:** Indien men weinig vaatwerk heeft, is het raadzaam te wachten met vaatwassen, het heeft de voorkeur om met volle korven te wassen.
- Programmakuze:** Zorg voor de juiste programmakuze. Licht vervuilde vaat kan op een kort programma, bij zwaardere vervuiling is een langer wasprogramma wenselijk. Als een machine 3 programma's heeft, is programma 2 het meest gangbare wasprogramma.
- Onderhoud:** Zorg dat de vaatwasmachine regelmatig gereinigd, ontkalkt en onderhouden wordt. Zie hiervoor de leveranciersinstructie.

Let op!

Volg veiligheidsinstructies.



Zie ook de veiligheidsinformatiebladen.

Bijvullen zoutreservoir ingebouwde waterontharder

Zoutindicator

- Indien zoutindicator (lampje op het front van de machine) aangeeft dat het zout op is, dient deze te worden gevuld

Bijvullen zoutvat

- Maak de wasruimte toegankelijk door het verwijderen van korven e.d.
- Verwijder de dop van het zout reservoir
- Plaats de meegeleverde kunststof trechter op de opening van het zoutvat
- Giet voorzichtig het zout via de trechteropening in het zoutvat
- Het zoutvat tot vlak onder de rand vullen
- Trechter verwijderen en dop terugplaatsen op zoutreservoir
- Vervolgens overtollig zout met schoon water wegspoelen

Wanneer

- Vóór tussentijds verversen wasbad of einde werkdag vóór het leegmaken/ afpompen van de machine

Uitvoering

- Klaar met wassen, waswater in de machine laten
- Zout bijvullen zoals hierboven is omschreven
- Vervolgens machine af laten pompen en het reinigingsprogramma van de machine geheel laten afronden
- Vervolgens volledige waskamer visueel controleren of deze schoon is
- Indien nodig handmatig achtergebleven vervuiling verwijderen

LET OP!!! Nooit tussentijds vullen van het zoutreservoir terwijl men nog wasbeurten uit moeten voeren, zout komt in het waswater en geeft een verandering van de geleidbaarheid van het waswater, doseerapparatuur reageert daarop, zal hierdoor geen reiniger meer doseren. Resultaat problemen als gevolg.

LET OP!!! Vult men zout bij in een lege machine en men verwijdert de achtergebleven zoutresten niet grondig, zal dit roestvorming veroorzaken in de wasruimte van de machine.